



PUMP-UP FOAMER

ポンプアップフォーマー

カーウォッシュやホイールクリーナーなどをいれて、ハンドポンプを操作するだけで、非常に細かい粒子のクリーミーな泡を効率よく散布することができるポンプアップフォーマー。散布した泡がベタリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解することで効率的な洗浄が可能となります。

ご使用方法

- 【1】 ポンプ本体とタンクを取り外します。
※取り外しの際には、ノズル側面についている[圧力リリースダイヤル]を右方向に動かし、内部の圧力を完全に抜いてから取り外してください。
- 【2】 タンクへグリオズガレージの液体を投入したら、ポンプ本体に取り付けます。
※カーウォッシュ、ベストオブショウウォッシュ&ワックスは、2オンスの液剤と1リットルの水を投入し、よく振って混ぜ合わせてください。
※ホイールクリーナー、ヘビーデューティホイールクリーナー、アイアン&フォールアウトリムーバー、ラバークリーナー、エンジンクリーナー、バグ&スマッジリムーバー、トラックスプレー、コンバートブルトップクリーナー、インテリアクリーナーは、希釈せずにそのままタンクに投入して下さい。
- 【3】 加圧ポンプを上下させて加圧します(ポンプ回数目安:20~25回程度)。
- 【4】 噴射する面から50~70cmほど離れたところから、噴射ボタンを押して泡を吹き付けます。
※噴射し続けるとポンプ内部の圧力が下がり泡の出が悪くなりますので、適宜加圧ポンプを上下させて加圧してください。
※[圧力リリースダイヤル]部分より液剤が漏れることがあります。故障/不具合ではありません。
- 【5】 ウォッシュミットやパッド、ブラシなどを使用して吹き付けた部分を洗浄し、よく洗い流してください。
※ポンプ使用後は[圧力リリースダイヤル]を操作し、圧力を抜いてから本体とタンクを取り外してよく洗浄してください。
※洗浄後、タンクに500mlほど水を入れてポンプ本体を取り付け加圧し、水がなくなるまで噴射することでノズル内部の洗浄が可能です。洗浄しないと内部で固着する恐れがあります。
※ノズル内部のフィルターを組み替えることで、泡のタイプを変更することが出来ます。ノズル先端を取り外し、フィルターとタンク内部に同梱のプラスチックパーツを組み合わせてご利用ください。組み合わせパターン及び組付け方法は商品に同梱の本国マニュアルに記載がございます。
※長期間使用すると圧力を保持するための内部パッキンが劣化することで、圧力がかからなくなることがあります。内部パッキンの交換/補修品として「ポンプアップフォーマー/パーツキット」をご用意しております。

アメリカ、ワシントン州に本拠を置くグリオズ・ガレージのカーケア製品は会長リチャード・グリオ氏自らの手によって実際に試され、仕上がりが具合や作業性など、あらゆる視点から入念なテストが行われた上で製品化されています。リチャードのお墨付きで世に送り出される製品は作業にかかる時間を短縮し、満足のいく確かな結果をお約束します。

あなたのガレージをもっと楽しくするために。